ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WF193444



 Ⓐ : *1 PC*	 Ⓑ : *1 PC*	 Ⓒ : *4 PCS*	 Ⓓ : *4 PCS*



Step 1





Step 2



Step 3