


LOFT

E/L/W™

Coda Bar Cabinet



**Item#: 38408143
38408171
38408172**

Customer Service:
800-747-2660



ATLANTIC®

Ver. 02 03/28/23

Assembly Tips:

Become familiar with the instructions and all parts.

Make sure that all parts are in the box and in good condition.

Assemble the product on an open flat carton or a rug to protect the product and your floor.
DOT NOT over-torque cam locks.

Some heavy products need a second person to assist in the assembly.

Use of power tools is not recommended.

Care Instructions:

Use electrostatic dust cloths to clean furniture. Do not set hot or cold containers directly on the furniture surface.

Consejos para armar:

Familiarícese con las instrucciones y todas las piezas.

Asegúrese de que todas las partes estén en la caja y en buenas condiciones.

Arme el producto sobre la caja de cartón plana abierta o una alfombra para proteger el producto y su piso.

Algunos productos pesados necesitan una segunda persona para ayudar a armarlos.

No se recomienda el uso de herramientas eléctricas.

Instrucciones para el cuidado:

Utilice paños de polvo electrostáticos para limpiar los muebles. No coloque recipientes calientes o fríos directamente sobre la superficie de los muebles.



Caution:

Never let children climb on furniture or play with furniture.

Do not place a weight heavier than the recommended load rating on the furniture surface.

Use care when moving furniture. Furniture can tip over if moved improperly.

Improper handling can result in cuts and lacerations.

Do not install on sloping surface.



Precaución:


Nunca deje que los niños suban sobre muebles o jueguen con los muebles.

No coloque un peso que sea más pesado que la capacidad de carga recomendada en la superficie del mueble. Utilice los anclajes de pared suministrados.



Tenga cuidado al mover muebles.






Los muebles pueden caerse si se mueven de manera incorrecta.






No instale en una superficie en pendiente.











Parts List/ Lista de Piezas

A	x 14+2	B	x 14+2
			


C	x 20+2	D	x 20	E	x 8	F	x 22	G	x 16
									
Φ6X30mm		Φ3X12mm		Φ4X35mm		Φ4X14mm		CAM Lock Stickers	

H	x 2	I	x 4	J	x 2	K	x 8	L	x 1
									
				Φ4X16mm		Φ3X16mm			


M	x 2	N	x 4	O	x 2	P	x 4	Q	x 2
									
						Leg Pads		Φ4X12mm	

R	x 2	S	x 4	T	x 2
					

Tools Needed (not included)
Herramientas requeridas (no incluidas)




Ø 6mm (Ø 7/32")
Ø 3mm (Ø 1/8")

1

Screw in cam screws (A) into panel (1) with Phillips screwdriver.

Screw in glass rack (L) into panel (1) with screws (D) using Phillips screwdriver.



Screw in magnets (M) into panel (1) with screws (G) using Phillips screwdriver.



Atornille los tornillos de leva (A) en el panel (1) con un destornillador Phillips.

Atornille la rejilla de cristal (L) en el panel (1) con los tornillos (D) con un destornillador Phillips.

Atornille los imanes (M) en el panel (1) con los tornillos (G) con un destornillador Phillips.


2

Screw in hinge with pins (N) into panels (13) & (14) with screws (D) using Phillips screwdriver.

When installing pins (N) onto the top and bottom of panels (13) & (14), pins should be hung over (away) from the inside edge of each panel.

The pin should not face towards the inside of the cabinet, this will not align the doors.

Then screw in metal plate (O) into panels (13) & (14) with screws (D) using Phillips screwdriver.





Atornille la bisagra de la puerta con pasadores (N) en los paneles (13) y (14) con tornillos (D) con un destornillador Phillips.

Al instalar los pasadores (N) en la parte superior e inferior de los paneles (13) y (14), los pasadores deben colgarse (alejándose) del borde interior de cada panel. El pasador no debe mirar hacia el interior del gabinete, esto no alineara las puertas.

A continuación, atornille la placa de metal (O) en los paneles (13) y (14) con tornillos (D) con un destornillador Phillips.

3






Screw in cam screws (A) into panels (2) & (6) using Phillips screwdriver.

Screw in cam screws (A) into panel (4) using Phillips screwdriver. Then flip panel over and screw in cam screws (A) into panel (4) using Phillips screwdriver.

Atonille los tornillos de leva (A) en los paneles (2) y (6) con un destornillador Phillips.




Atonille los tornillos de leva (A) en el panel (4) con un destornillador de estrella. A continuación, dé la vuelta al panel y atornille los tornillos de leva (A) en el panel (4) con un destornillador Phillips.

4





Combine panels (4) and (6) panel (5) with wood dowels (C) and cam screws from panels (4) and (6). Insert cam locks (B) into panel (5) and turn clockwise to lock in place with Phillips screwdriver. Attach stickers (U) to cover each cam lock.

Combine los paneles (4) y (6) con el panel (5) con tacos de madera (C) y tornillos de leva de los paneles (4) y (6). Inserte los cierres de leva (B) en el panel (5) y gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos con un destornillador Phillips. Coloque los adhesivos (U) para cubrir cada cierre de leva.

5

Attach panel (3) to pre-assembled part from Step 4 and panel (2) with wood dowels (C) and cam screws from panel (2). Insert cam locks (B) into panel (3) and turn clockwise to lock in place with Phillips screwdriver. Attach stickers (U) to cover each cam lock.

Fije el panel (3) a la pieza premontada del paso 4 y al panel (2) con tacos de madera (C) y tornillos de leva del panel (2). Inserte los cierres de leva (B) en el panel (3) y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarlos en su sitio con un destornillador Phillips. Coloque los adhesivos (U) para cubrir cada cierre de leva.

6


Take pre-assembled part from Step 5 and attach panel (9) with wood dowels (C) and screws (E) using Phillips screwdriver.

Tome la pieza premontada del paso 5 y fije el panel (9) con tacos de madera (C) y tornillos (E) con un destornillador Phillips.


7

Take pre-assembled part from Step 6 and slide panel (7) into the back channel to the bottom of pre-assembled part.


Tome la pieza premontada del paso 6 y deslice el panel (7) en el canal trasero hasta el fondo de la pieza premontada.



8




Insert channel support bracket (8) onto back panel (6). Then slide panel (7) into channel support bracket (8).



Inserte el soporte del canal (8) en el panel trasero (6). A continuación, deslice el panel (7) en el soporte del canal (8).

9







Attach panel (1) to pre-assembled part from Step 8 with wood dowels (C) and cam screws from panel (1). Inside cabinet, insert cam locks (B) and screw clockwise with Phillips screwdriver to lock in place. Attach stickers (U) to cover each cam lock.


Attach door panels (13) and (14) by inserting hinge pins into pre-drilled holes.

Fije el panel (1) a la pieza pre-montada del paso 8 con tacos de madera (C) y tornillos de leva del panel (1). En el interior del armario, inserte los cierres de leva (B) y atorníllelos en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador Phillips para fijarlos en su sitio. Coloque los adhesivos (U) para cubrir cada cierre de leva.

Fije los paneles de la puerta (13) y (14) insertando los pasadores de las bisagras en los orificios previamente perforados.




10




Attach door knobs (H) with screws (J) using Phillips screwdriver.

Fije los pomos de la puerta (H) con los tornillos (J) con un destornillador Phillips.




11




Gently flip over pre-assembled part from Step 10 and attach leg brackets (I) to bottom of pre-assembled part with screws (F) using Phillips screwdriver. Attach legs (10) by screwing clockwise. Then place pads (P) on bottom of legs.

Dé la vuelta con cuidado a la pieza premontada del paso 10 y fije los soportes de las patas (I) a la parte inferior de la pieza premontada con tornillos (F) con un destornillador Phillips. Fije las patas (10) atornillando en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, coloque las almohadillas (P) en la parte inferior de las patas.



12




Install two screws (F) into back panel using Phillips screwdriver. Attach 8 support brackets with screws (K) onto edges of back panels using Phillips screwdriver.


Safety Option: Place straps (T) on top back inside edge with washers (S) and screws (Q) using Phillips screwdriver.

Instale dos tornillos (F) en el panel trasero con un destornillador Phillips. Fije 8 soportes con tornillos (K) en los bordes de los paneles traseros con un destornillador Phillips.

Opción de seguridad: Coloque las correas (T) en el borde interior de la parte superior de la espalda con arandelas (S) y tornillos (Q) con el destornillador Phillips.



13





Insert panels (12) into panel (11). Then insert assembly into right side of cabinet.

Safety Option: Use stud finder to find stud. Drill holes with drill bit (1/8" for stud or 7/32" anchor for masonry). For masonry tap wall anchors (R) into wall with a hammer. Then insert screws (E) and washers (S), into straps, and screw into wall anchors using Phillips screwdriver. For wood stud attachment, insert screws (E) and washers (S) into straps, and screw into stud using Phillips screwdriver.

Inserte los paneles (12) en el panel (11). A continuación, inserte el conjunto en el lado derecho del armario.

Opción de seguridad: Utilice el detector de vigas para los postes de madera. Perfore los agujeros con una broca (1/8" para postes de madera o de 7/32" para mampostería). Para la mampostería, golpee los anclajes de pared (R) en la pared con un martillo. A continuación, inserte los tornillos (E) y las arandelas (S) en las correas y atornille en los anclajes de pared con un destornillador Phillips. Para la fijación en madera, inserte los tornillos (E) y las arandelas (S) en las correas, y atornille en los postes de madera con un destornillador Phillips.



Product Warranty

Thank you for your Atlantic Inc. purchase. This Limited Warranty covers any defects in material or workmanship for purchases made in the U.S.A and Canada, and excludes claims from conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship. The warranty duration is one year. Keep your original proof of purchase (store receipt). If after inspection you find the product is defective or missing parts, DO NOT return to store. Please contact customer service at (800) 747-2660 M-TH, 8am-5pm; Fri, 8am-12pm (pacific Time) or email customer_relations@atlantic-inc.com. Keep manual for future reference.

Garantía de Producto

Gracias por su compra de Atlantic Inc. Esta Garantía a Limitada cubre cualquier defecto en material o fabricación para compras en EE.UU y Canadá, y excluye reclamaciones de condiciones, mal funcionamiento o daños no resultantes de defectos en material o fabricación. La duración de la garantía es de un año. Guarde su prueba de compra original (recibo el la tienda). Si después de la inspección usted encuentra que el producto es defectuoso, está dañado o le faltan partes, NO lo devuelva a la tienda. Por favor pongase en contacto con el servicio al cliente al (800) 747-2660 de lunes a jueves, de 8am a 5pm; viernes, de 8am a 12pm (Hora del Pacifico). O envíe correo electrónico a customer_relations@atlantic-inc.com. Por favor guarde este Manual de instrucciones para futura referencia.

©2023 ATLANTIC INC.
 All rights reserved / Derechos Reservados
 Customer Service/ Servicio al cliente
 PO Box 2399
 Santa Fe Springs, CA 90670 USA
 1-800-747-2660
customer_relations@atlantic-inc.com
www.theatlanticstore.com

Made in China / Hecho en China